

Bedienungsanleitung Preisauszeichner Jolly

Wechseln der Etiketten:

- 1.) Öffnen Sie die Abdeckung der Etikettenhalterung oben
- 2.) Um die Grundplatte zu öffnen, drücken Sie das runde Ende der Grundplatte
- 3.) Öffnen Sie die innere Abdeckung und legen Sie die Etikettenrolle in die Halterung. Schieben Sie die Etiketten durch die Maschine sodass die Etiketten nach oben sehen.
- 4.) Schließen sie die Etikettenhalterung oben
- 5.) Ziehen Sie die Etiketten ca. 10 cm durch die Maschine. Schließen Sie die innere und danach die äußere Grundplatte. Beachten Sie bitte, dass die Etiketten gerade und mittig liegen sollen.
- 6.) Um die Druckposition zu justieren, lösen Sie die Schraube auf der Seite und bewegen Sie den Druckknopf noch vorne bzw. hinten. Ziehen Sie die Schraube danach wieder an.

Wechseln der Farbwalze:

- 8.) Klappen Sie den Verschlusssteil vorne auf
- 9.) Ersetzen Sie die Farbwalze indem Sie sanft die Rolle herauslösen. Setzen Sie die neue Rolle danach ein.

